



Audio Contractor Sound Column Speakers

CS 3060T

CS 3040T

CS 3030T



MANUALE DI ISTRUZIONI
OPERATING MANUAL




INTRODUZIONE

Le casse acustiche a colonna CS 3030/3040/3060 sono disponibili in tre versioni, con 15,10 e 5 altoparlanti da 2". Nascono dall'applicazione pratica degli studi teorici riguardanti l'irradiazione dei suoni e costituiscono un fondamentale avanzamento nella riproduzione sonora. Gli altoparlanti a largabanda sono stati studiati e costruiti appositamente per dare una risposta fedele e chiara della voce.

PRECAUZIONE

E' buona norma effettuare i collegamenti tra i diffusori e gli amplificatori di potenza quando questi ultimi sono spenti.

Per il collegamento delle casse acustiche usare l'uscita dell'amplificatore: 100V.



INTRODUCTION

The column-shaped "CS 3030/CS 3040/CS 3060" loudspeaker systems are available in three models, with 15, 10 and 5 loudspeakers.

They are a practical application of theoretical studies regarding sound irradiation and constitute a fundamental advance in sound reproduction.

They have broadband loudspeakers to produce speech with clarity and credibility.

PRECAUTIONS

It is a good practice to connect the loudspeakers to power amplifier when the amplifiers are powered off.

To connect the loudspeakers use the output of the amplifier: 100V.

SCHEMA CONNESSIONI

Per l'installazione del sistema seguire la seguente procedura:

1) rimuovere le viti di fissaggio (A) e togliere il coperchio (fig.1)

2) forare il tappo di plastica (B) e inserire il cavo (fig.2)

3) eseguire i collegamenti dei fili sulla morsettiera come da esempio in fig.3: il NEGATIVO in 0 (zero) e il positivo nella potenza desiderata: 7,5W, 15W, 30W nel modello CS 3030T; 10W, 20W, 40W per il modello CS 3040T e 15W, 30W, 60W nel modello CS 3060T.

CONNECTION LAYOUT

For system installation:

1) remove the fixing screw (A) and take away the cap

2) perforate the plastic cap (B) and connect the wire (fig.2)

3) connect the wires into contact maker (fig.3): the negative into 0 and the positive into the desired power: 7,5W, 15W, 30W for model CS 3030T; 10W, 20W, 40W for CS 3040T and 15W, 30W, 60W for CS 3060T.




Fig. 1: A: Viti di fissaggio
Fixing screws
B: Tappo di plastica
Plastic cap



Fig. 2:




Fig. 3: C: pulsanti della contattiera
contact maker's push buttons


	CS 3030T	CS 3040T	CS 3060T
POTENZA / POWER	7,5 / 15 / 30W rms - 100V	10 / 20 / 40W rms - 100V	15 / 30 / 60W rms - 100V
SENSIBILITA' / SENSITIVITY (1W, 1m)	91 dB	94 dB	96 dB
RISPOSTA IN FREQ. / FREQ. RESPONSE	200-16000Hz	200-16000Hz	200-15000Hz
ALTOPARLANTI / LOUDSPEAKERS	5 x 2"	10 x 2"	15 x 2"
PESO / WEIGHT	1,94 kg	3,4kg	4,63kg
DIMENSIONI / DIMENSIONS	65x385x74,3mm	65x653x74,3mm	65x920x74,3mm

DIAGRAMMI POLARI

POLAR DIAGRAMS


CS 3030 T

orizzontale




CS 3040 T


orizzontale



verticale




verticale




CS 3060 T

orizzontale



verticale



Le informazioni contenute in questo manuale sono state scrupolosamente controllate; tuttavia non si assume nessuna responsabilità per eventuali inesattezze. La FBT Elettronica S.p.A si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

All information included in this operating manual have been scrupulously controlled; however FBT is not responsible for eventual mistakes. FBT Elettronica S.p.A. has the right to amend products and specifications without notice.